



РАСПОРНАЯ (ДЕФОРМИРУЕМАЯ) ВТУЛКА ПОДШИПНИКОВ ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ

ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ НИВА



80.10.34.080.000M



www.izh-techno.ru

8-800-700-27-10

- ⓘ **ВНИМАНИЕ:** Прежде чем приступить к работе по установке, полностью ознакомьтесь с данной инструкцией.
- ⓘ **ВНИМАНИЕ:** В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей эксплуатационные характеристики, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящей инструкции.

СПОСОБ УСТАНОВКИ

1. Установите распорную втулку между подшипниками, как показано на рисунке.
2. Динамометрическим ключом затяните ступичную гайку с моментом силы 140-160 Н·м.

СХЕМА УСТАНОВКИ

1. Ступица
2. Подшипник ступицы
3. Распорная втулка

